
勿就包片号勿复

取扱説明書

キャビン付

GL 23_{DJ}·25·26 27·29·32·33



ご使用前に必ずお読みください

Kubota

トラクタ 中安全五憲章

1・道路を走行するときは、

ブレーキペダルを連結します。

2・農道を走行するときは、

スピードを落とし路肩に注意します。

3・ほ場へ出入りするときは、

スピードを落としあせに直角に走行します。

4・トラクタや作業機を点検調整するときは,

必ずエンジンを止め、油圧ロックをします。

5・補助者と共同作業を行なうときは、

合図をし安全を確認します。

この機械をお使いになるときは復唱してください。

安全に作業していただくため、ぜひ守っていただきたい注意事項を、 これ以外にも本文の中で 安全ポイント としてそのつどとり上げております。

更に、安全のポイントを抜粋した安全注意ポスタ・納入品安全説明書 を別冊にして添付しておりますので、よくお読みいただいて必ず守っ てください。

はじめに

このたびはキャビン付トラクタをお買いあげいただきましてあり がとうございました。

この取扱説明書は、GLシリーズの Q仕様(キャビン付トラクタ) について、特に異なる部分の取扱い方法・簡単な点検、及び手入れ についてのみ記載しております。 その他の説明につきましては別冊(標準仕様)のトラクタの取扱説明書をご覧ください。

本機のすぐれた性能を十分に発揮して,安全に快適な運転をしていただくため,本書と別冊を合せてよくお読みいただき,十分理解してからご使用くださるとともに,日常の保守点検・整備・給油など十分に行なって,末長くご活用ください。

なお、本製品については不断の研究成果を新しい技術として、直ちに製品に取入れておりますので、お手元の製品と本書の内容が一致しない場合もありますので、あらかじめご了承ください。

また、この取扱説明書は仕様の異なった次の製品を合せて表示していますので、お買いあげの製品の仕様をお確めのうえ、おまちがえのないようお願いいたします。

- GL-23DJ・25・26・27・27DJ・29・32・33 デラックス ……「DX仕様」
- GL-23DJ・25・27・27DJ・29・32 ハイデラックス……「Hi-DX仕様」
- GL-23DJ·25·27·27DJ·29·32 スーパデラックス …「小特SDX仕様」
- GL-26・33 スーパデラックス……「大特SDX仕様」

選続に必要な装置の取扱い	
運転装置の取扱い 1 ドアー・窓の開閉とロック 1 フロントワイパ 3 ラジオ【Hi-DX・SDX仕様】 3 作業灯【Hi-DX・SDX仕様】 4 レータ【DX・Hi-DX仕様】 4 クーラ・ヒータ【小特SDX仕様】 5	エアコン【大特SDX仕様】 6 バックミラーの調整・格納 7 シートベルト 7 灰皿【Hi-DX・SDX仕様】 8 扇風機【Hi-DX仕様】 8 インプルメントの装着 8 グローブボックス【小特DX・Hi-DX仕様】 8
キャビンの簡単な手入れと処置各部への注油と給水9付表主要諸元11	エアコン/クーラ装備品の点検・調整【SDX仕様】・・・・10 1


AM/FMラジオ付きカセットプレーヤの取扱い……

運転心必要な装置の取扱い

運転装置の取扱い

キャビン仕様の変速・油圧レバー及びブレーキ・クラッチペダル関係などの配置は、標準仕様(キャビンなし) と同様です。

操作方法及び注意事項については、そちらを参照してください。




ドアー・窓の開閉とロック

■ドアー


◆ドアーの開閉とロック

【DX·Hi-DX·小特SDX仕様】

車外から……ドアーアウタハンドルを引き、開けます。




車内から……ドアーインナハンドルを引き、開けま す。




【大特SDX仕様】

- 車外から……●キー(専用キー)を回すと施錠・解錠 されます。
 - ●ドアーアウタハンドルを引き, 開けます。




車内から……●ロックノブを押込むと施錠,引くと 解錠されます。

●インナハンドルを引き, 開けます。



■リヤウインド

リヤウインドハンドルを時計方向に回し, そのまま押すと, ダンパの作用で自動的に開きます。




注意

- (1)作業機によってはリヤウインドの開閉ができない場合がありますので、開閉するときには十分確認して行ってください。
- (2)リヤウインドを開放したままで、高速走行や悪路走行をしないでください。

- (1)ガラスの取扱いは、ていねいに行なってください。
- (2)作業機を取付けた場合の開閉は、特に作業機 上昇時、安全を確認してから行なってください。 (強化ガラスを使用していますが、作業機の 鋭角部との接触はガラスの性格上破損につな がります。)
- (3)リヤウインド後方で作業機を着脱・調整する場合は、リヤウインドの開閉に注意してください。(開放時頭などを打つ恐れがあります。)

■サイドウインド

止め金具を手前に引き、ガラスと共に外側へ押すと開きます。




■ルームランプ

「OFF」……常時消灯。ドアーを開けてもランプは 点灯しません。

「DOOR」……左ドアーを開けるとランプが点灯し、 閉めるとランプは消灯します。

「ON」……ドアーの開閉に関係なく, ランプが点 灯します。



注意

●右ドアーの開閉では、ルームランプの点灯消灯はできません。

フロントワイパ


■ワイパ・ウォッシャスイッチ

マークを1段押すとワイパが作動します。さらに2段目を押すと、押している間のみ、ワイパが作動したままウォッシャ液が噴射します。

また、ワイパが「OFF」の状態でも OFF マークを 押すと、押している間ウォッシャ液が噴射します。

注意


からぶきはガラスを傷つけることがあります。必ずウォッシャ液を噴射してからワイパを作動させてください。



ラジオ【Hi-DX・SDX仕様】——

運転中は安全のため車外の音が聞こえる音量にして ください。

■アンテナ



注意

- ●アンテナは角度調整できませんので動かさないでください。
- ■AM/FMラジオ付きカセット プレーヤ


操作方法は、巻末に記載しておりますので参照 してください。

作業灯【Hi-DX・SDX仕様】——


Hi-DX・小特SDX仕様	前2灯
大特SDX仕様	前後4灯

メインスイッチ「ON」位置にして作業灯スイッチを 押すと作業灯が点灯します。再度押すと消灯します。


■作業灯スイッチ



■作業灯(前)



■作業灯(後)



注意


●バッテリがあがりますので、ヒータ・作業灯・ ヘッドランプなど電装品を使用する場合は、エン ジン回転を1200rpm以上にしてください。

ヒータ【DX・Hi-DX仕様】

■ヒータ用コック

ヒータを使用するときは、コックを全開(時計方向に回す)にします。

夏期ヒータを使用しないときは、熱気で室内温度が 上昇しないように、コックを閉じておいてください。




注意

●水量をチェックするときは、コックを全開にして 行なってください。

■ヒータスイッチ

風量を(弱)(強)の2段階に調整できます。 室内の温度によって使い分けてください。



注意


(1)暖機運転をした後ヒータスイッチを「弱」にしてください。

また、室温が上昇中にガラスが曇ればやわらかい 布で水気をふきとってください。

(2)ヒータの吹出し口をふさがないようにしてください。故障の原因になります。

■風向調整

温風の方向は、吹出し口により自由に調整できます。 デフロスタ(フロントガラスのくもり止め)として使 用する場合、吹出し口をフロントガラスの方向に向 けてください。



■ヒータ使用上の注意

(1)冬期は外気温に適した濃度の不凍液を使用してください。

また,有効期限の切れた不凍液を使用しないでく ださい。

(2)冬期において不凍液を使用しない場合は、運転終了時トラクタ本体から冷却水を排水してください。

(別冊"冷却水の交換"を参照してください。)

(**3**)ウォータホースは2シーズンごとに交換を受けてください。

(4)日常点検

次のような異常を認めたときは速やかに修理を受けてください。

(ヤケドなどの傷害事故やエンジンの焼付などの 重大な故障につながります。)

- ①ウォータホースの傷付き, ひびわれ, ふくらみ
- 回ウォータホースジョイント部の水漏れ
- ○ウォータホースの保護ブッシュ及びグロメット の外れ、破損
- □本体取付けボルトの緩み, ブラケットの破損
- (5)ウォータホース及びヒータユニットに直接ふれないようにしてください。ヤケドなどの傷害事故につながります。

クーラ・ヒータ【小特SDX仕様】

クーラの取扱い


■スイッチ

◆ファンスイッチ

風量を(弱)(中)(強)の3段階に調整できます。 室内の温度によって使い分けてください。

◆クーラスイッチ

クーラを使うときは、このスイッチを押して「ON」 にします。(スイッチ内のランプが点灯します) 再度スイッチを押すと「OFF」になります。




■風向調整

◆モードレバー

モードレバーを矢印方向に開くと、冷風は足元方向 にも吹出します。

◆ルーバー


冷風の方向は、ルーバーの向きにより自由に調整で きます。



ヒータの取扱い

■ヒータスイッチ

風量を(弱)(強)の2段階に調整できます。 室内の温度によって使い分けてください。



■除湿暖房


フロントガラスのくもり除去や室内の除湿暖房を行なうときは, クーラとヒータを同時に使用してください。最適のコンディションが得られます。

お願い


●その他ヒータに関する取扱いは、前ページを参照ください。

■空気の流れ

キャビン内の空気の流れは下図のとおりです。 4_{π} 所の吹出口の調節により、最適のコンディションが得られます。



■コントロールパネルの説明



◆モードレバー

風の吹出口を変えるレバーです。 使う目的に応じて位置を選んでください。



フロント吹出口より風が出ます。 (ウインドガラスのくもりを取りながら,) 室内を暖房するときの位置です。



フロント吹出口及びサイド吹出口より風が出ます。(頭寒足熱時使用します。)



サイド吹出口より風が出ます。(冷房時使用します。)

◆温度コントロールレバー

温度を調節するためのレバーです。好みの位置に セットして適宜調節します。左に寄せると温風,右 に寄せると冷風が出ます。

◆ファンスイッチ

風量が3段階に切換えられます。

◆エアコンスイッチ

エアコンを使うときは、このスイッチを押して「ON」にします。「ON」のとき、インジケータランプが点灯します。

■取扱操作方法

◆冷房

室内を冷房するとき、モードレバーを BI-LEVEL , あるいは , ファンスイッチを「ON」、温度コントロールレバーをCOOL 「Mc を「ON」にしてください。寒くなりすぎるときは、 のスピードを下げるか温度コントロールレバーを左に寄せてください。

◆暖房(除湿暖房)

室内を暖房するとき、モードレバーを LDEF HEAT,ファンスイッチを「ON」、温度コントロールレバーを WARMにセットします。暖かくなりすぎるときは あのスピードを下げるか、温度コントロールレバーを右に寄せてください。(Mc を「ON」にすると除湿暖房になります。)

◆デフロスト


フロントガラスのくもり及び凍結除去するときは、モードレバーを Left , ファンスイッチを「ON」, 温度コントロールレバーをWARMにセットします。フロント吹出口をフロントガラスに向けてください。ガラスのくもりを除去する場合, Con」にするとより効果的です。

◆頭寒足熱

バックミラーの調節・格納ー


(1)バックミラーは,上下・左右に調節できますので, 運転席に座って見やすい位置に調節してください。

(2)バックミラーは、格納できますので狭い場所などで利用してください。




シートベルト


運転時は、シートベルトを着用してください。



灰皿【Hi-DX・SDX仕様】———



扇風機【Hi-DX仕様】





「ファンスイッチ」を引くと扇風機が作動します。 また、「首振りスイッチ」により任意の位置で、「固定」 又は「自動首振り」の切換えができます。

インプルメントの装着 ―――

ゴムキャップに穴を開け、インプルメント用操作 コード・油圧ホースなどをキャビン室内に導入して ください。


AND THE RESIDENCE OF TH





グローブボックス【小特DX・Hi-DX仕様】


レバーを下げると、ボックスが手前に開きます。





注意

- (1)重いものを入れないでください。
- (2)開けたままの走行や作業は危険ですのでしないでください。

■オイルの注油








■ウォッシャ液の補充

自動車用ウォッシャ液を適量補充してください。 (タンク容量1.0ℓ)



注意


●凍結を避けるため、清水のみの使用はしないでく ださい。

エアコン/クーラ装備品の点検・調整【SDX仕様】

■防虫網の清掃(コンデンサ用)


エアコン/クーラ仕様では、ラジエータと同様にコンデンサの前にも防虫網があります。

防虫網は下側より巻上げ清掃してください。清掃後は,必ずコンデンサに沿って伸ばしておいてください。



■エアコン/クーラベルトの張り

プーリ間のベルトを指で押し点検します。 $10 \, \text{kg}$ で $10 \,$ ~ $12 \, \text{mm}$ が適正です。



■ヒータ配管,ホースの点検

■エアコン/クーラ配管, ホースの 点検


各配管及びホースの損傷を点検してください。

主要諸元

■トラクタの主要諸元

形	-			式	GL-25Q	GL-26Q(SDX)	GL-27Q	GL-29Q	GL-32Q	GL-33Q(SDX)	GL-23QDJ	GL-27QDJ
駆		動 フ	ち し	式				4 輪	駆動	J		. —
	全		長	(mm)		3050			3180		3050	3180
機	全	全幅(mm)			13	50	14	1420		55	1475	1520
体	全	È 高(mm)			1990	2225	1990	1965	1990	2230	1990	
	軸		距	(mm)	1645			1750			1645	1750
寸	輪	前	輪	(mm)	1080			1130				1170
法	距	後	輪	(mm)	1050~13	45(6段)	1080~1375 (6段)	1080~1540 (6 段)	1110~15	75(6段)	1080~1370 (5 段)	1105~1495 (6段)
	最	最低地上高(mm)			34	345 360				390		
重			量	(kg)	1290	1360	1300	1330	1370	1460	1310	1380
	名			称	クボタD1463	クボタロ	01503-L	クボタD1503	クボタD1503-H	クボタD1703	クボタD1463-L	クボタD1503-L
エ	形	·	_	式			水冷4サ	イクル 3 タ	気筒立形デ	イーゼル		
	総	排気	量	(cc)	1463		14	99	,	1647	1463	1499
ン	出力	/回転速度	E (PS	/rpm)	25/2600	26/2600	27/2600	29/2700	32/2800	33/2700	23/2500	27/2600
ジ	使	用	燃	料	クボタディーゼル重油又はディーゼル軽油							
	燃料	4タンク3	容量	(1)	27 35 27					35		
ン	始	動	方	式					ブロープラ			
	バ	ッ	テ	ני			75D26F		/テナンス`	フリー)		
タイ	前			輪		4 PR			4 PR	4 477	8 -16Hi	8 -18Hi
ヤ	後			輪		2-24 4 P ·バランス:		12.4-24 4 PR ニューバランスタイヤ	·	4 4 PR ンスタイヤ	9.5-26 4 PR ニューバランスタイヤ	11.2-28 4 PR ニューバランスタイヤ
		ラック										
車	制		装	置					湿式ディス			
4-				5式	ボールスクリュ式(インテグラルパワーステアリング)							
体	差		<u>方</u>	式	4 ピニオンかさ歯車式(デフロック付)							
	変		方	式	コンスタントメッシュ, ギヤしゅう動/Uシフト Uシフト コンスタントメッシュ, ギヤしゅう動/Uシフト							
変	- 速			(段)	前進16,後進16(シャトル) 0.22~14.80 0.32~23.73 0.22~14.20 0.23~14.86 0.22~14.90 0.32~23.21 0.20~13.70 0.				0.01 14.00			
走	行	速 (km/1	/ <u>~</u> ⊦				————					
e i			i_	後進	0.19~13.32		0.20~12.80	0.20~13.37	0.20~13.41	0.29~21.18		
東小.	旋回半径(ブレーキ使用時)(m) 回 転 /エンジン シンケル			568 803	2.1	544, 770 (2000)	565.800 (970)	2.2	565,800 (2002)	2.3	2.4 544.770 (access	
P		速度/回転速度 (rpm) 逆 転		568,803 985,130		544.770 944.1250 /2600	565,800 980,1298 /2700	586,829 1016,1346 /2800	565,800 980,1298 /2700	523.740 908.1202 /2500	544.770 /2600 944.1250 /2600	
TO	##			803/2600 770/2600 800/2700 829/2800 800/2700 740/2500 770/2600								
	軸	一一		(mm)	JIS 35 ポジションコントロール ***							
作 業 機	制		<u> </u>	式士								
機置	装	接 着 方 式 3点リンク JIS 1形 3点リンク JIS 1										

スイッチ・ツマミの取扱い



■POWER電源ON/OFF 兼VOLUME音量調整ツマミ

ツマミを時計方向())に回すと電源ONとなり、 イルミ照明が点灯します。さらに回すと音量が増大 します。反時計方向(()に回すと音量が減衰し、 電源OFFとともにイルミ照明が消えます。

■BAL バランス調整ツマミ

ツマミを引き時計方向(\bigcirc)に回すと右側スピーカの音量が強調され、反時計方向(\bigcirc)に回すと左側スピーカの音量が強調されます。

調整後はツマミを押し、元に戻して使用してください。

■FAD フェダーコントロールツマミ

2 スピーカ方式のため、ツマミを時計方向(**~**)に回してご使用ください。

注意

●フェダーノブを反時計方向に回すと音が出ません。

■BASS 低音調整ツマミ

ツマミの中間位置(〇)に対して時計方向(〇)に回すと低音が強調され、反時計方向(〇)に回すと低音が減衰されます。

■TREBLE 高音調整ツマミ

ツマミ中間位置(クリック部分)に対して時計方向(〇))に回すと高音が強調され、反時計方向((〇))に回すと高音が減衰されます。

■CLKクロックボタン

通電中にクロックボタンを押すと時計表示となります。再度クロックボタンを押すか、あるいはチューナ部の操作をすると消えます。

■時計表示の合わせ方


CLK ボタンを押しながら V ボタンを押すと, 時計表示が変わります。

CLKボタンを押しながらへボタンを押すと、分表示が変わります。

■異常動作時の対応

装着時、または日常使用時、万一各スイッチを押してもその機能が働かなくなった場合には、 「ハ ボタンと 「V ボタンと CLK ボタンを 3ヵ所同時に押してください。解除できます。

ラジオを聞くには



■BAND AM. FM バンド切換えボタン

電源スイッチをONにしバンド切換えボタンを押す とAM, FMのバンドが切換えられ, 受信バンドは バンドインジケータが表示します。

■ST ステレオインジケータ

FMステレオ放送受信時に"ST"の文字を表示します。

次のいずれかのボタンを押して選局しま す

■アップ、ダウン手動同調ボタン

(△) ボタンを押すと、周波数のデジタル表示数が増加し、 ✓ ボタンを押すと表示数が少なくなります。

AM受信時は9kHzずつ移行し、FM受信時は、0.1MHzづつ移行します。

ボタンを押し続けますと連続して移行します。

■SEEK シーク(SCAN スキャン) 自動同調ボタン

このボタンを軽く押すと(2秒未満)シーク動作を, 2秒以上押すとスキャン動作を開始します。

◆シーク動作

SEEKボタンを押すと周波数のデジタル表示数が増加し、自動的に選局、停止し、受信を継続します。 シーク動作を繰返しお好みの局をお選びください。

◆スキャン動作

SEEKボタンを2秒以上押すと自動選曲が始まり、 最初に止まった局でディスプレイ部が5回点滅した 後、自動的にスキャン動作を続けます。各局に5秒 づつ停止しますのでお好みの局に停止している間に ボタンを再度押してください。選局動作が止まります。

注意

●選曲中(デジタル表示数が動いているとき)に、 SEEKボタンを押すと選曲を始める前の周波数に 戻ります。

■プリセットボタン

あらかじめ、このボタンにご希望の放送局をプリセットメモリしておきますと、ワンタッチで選局することができます。

プリセットメモリの方法


AM放送 5 局,FM放送 5 局をプリセットメモリすることができます。

◆プリセット手順

文章及び図中番号順に操作します


- ●カセットテープを取出し,チューナ動作にした後, バンド切換えボタンを押し,AM放送かFM放送 かを決めます。
- ②同調(手動,自動)ボタンで放送局を選局します。
- ③プリセットボタンを2秒以上押し続けると、ディスプレイ部の周波数表示が点滅し、メモリされます。以上で完了です。

テープを聞くには



■テープ挿入口

電源スイッチをONにしテープの見える面を右側にし、聞きたい面を上側にして挿入します。 挿入されると同時に再生を開始します。



■ <> プログラムインジケータ

テープの走行方向を2つのインジケータが表示します。

■ <>>、⊳⊳ 早送り、巻戻しボタン

◆早送りの場合

プログラムインジケータが **▽**(左方向)点灯時は, **▽**(左側)ボタンを押します。 **▷**(右方向)点灯時は, **▷**(右側)ボタンを押します。 ボタンを押すと, テープは早送りされます。

◆巻戻しの場合

プログラムインジケータが **▽**(左方向)点灯時は, **▽**(右側)ボタンを押します。 **○**(右方向)点灯時は, **▽**(左側)ボタンを押します。

ボタンを押すと、テープは巻戻しされます。 早送り、巻戻しを途中で解除する場合は、隣のボタ

ンを軽く押します。

■ <> プログラム切換えボタン

◆自動プログラム切換え

テープが終端に達すると、自動プログラム切換え装置が働き自動的に次のプログラムに切換わり、連続再生することができます。

◆手動プログラム切換え

プログラム切換えボタンを押すと, プログラムインジケータの点灯方向が切換わり, 再生途中でも自由にプログラムが切換えられます。

■ イジェクトボタン


早送り、巻戻しボタンを同時に押してください。カセットテープが飛出します。

注意

●カセットテープを聞かないときは、必ずイジェクトボタンを押してテープを取出してください。

取扱い上の注意

- (1)本機は、水分や高温、多湿を嫌いますので、車内 清掃や換気に十分ご注意ください。
- (2)ヘッド及びカセットテープに、磁石やドライバな どを絶対に近づけないでください。



(3)カセットテープ挿入時にテープがゆるんでいますと誤動作を起こす場合がありますので、テープのゆるみを直してからご使用ください。



- (4)カセットテープは、水平にし、カセットテープの中央を押し挿入してください。
- (5)C-120タイプのカセットテープは、テープ自身が 非常に薄く、伸びたり、切れたりしますので、ご 使用は避けてください。
- (6)ラベルのはがれかかったカセットテープ,また ケースが変形しているカセットテープは,メカニ ズムの故障の原因となりますので,ご使用は避け てください。

- (7)ヘッドが汚れると高音域が低下します。いつも良い音質でお聞きいただくため、ヘッド表面を時々クリーニングしてください。市販のクリーニングテープを使用すると便利です。なお、クリーニングにはシンナやベンジンは絶対に使用しないでください。
- (8)車内の温度に気をつけてください。

極寒や酷暑のとき、とくに夏期は車内の温度が大変高くなることがありますので、車内の換気に注意し、適温で使用してください。また、車を降りられるときには、必ずカセットテープを本体から抜いてケースに入れて保管してください。

- (9)本機操作は、安全性の面からできるだは停車中に 行なってください。また、運転中の音量は事故防 止のため、車外の音が聞える程度でお楽しみくだ さい。
- (10)本機のお手入れは、乾いた柔らかい布で拭いてください。固い布や、ベンジン・シンナ・アルコールなどは絶対に使用しないでください。また、汚れがひどい場合には柔らかい布を水またはぬるま湯に浸し、軽く拭取ってください。
- (II)カセットテープを直射日光に長時間あてないでください。高音、多湿の場所(ダッシュボート上やシートの上)への長時間放置もさけてください。



農用トラクター(乗用型)用安全キャ 及び安全フレーム検査成績表

GSQ32 型式名: クボタ

合格番号: 90028

依賴者名: 株式会社 クボタ 類: 安全キャブ 橅

1丁目2番47号

所: 大阪府大阪市设速区敷津東

Ħ

製造者名: 依頼者に同じ 占 #

I 可能トラクタ 装着

クボタ GL-25 クボタ GL-27 1 # A GL-29 クボタ GL-32 共名

2. 主要諸元(最大及び最小トラクター)

クボタ GL-25 4輪駆動 1290 1645 : 0# & GL-32 : 4輪駆動 kg: 1375 1750 . шш

構造の概要 =

■機関出力/回転数 kW{PS}/rbm: 23.5{32}/2800

■質量(キャブ付き) ■軸 距

18.4 { 25 } /2600

1. 構造及び装着法

を介して,クラッチハウジング部及びブレーキハウジング部,後車軸ケース部にボルトで接着。 供試キャブは、網管及び鋼板を主材とした溶接による一体構造であり、防振ゴム・取付金具 ウインドスクリーン,ドア(両側), 後窓, **側窓を装備**。

主な装備

暖房装置,電動ワイパー(前),シートペルト(2点式)

主要寸法 ※ κj

99. 5 cm 64.0 cm 133.5 cm 90.5 cm ■ステアリングホイールの中心高さにおける座席基準点上方のキャブの内幅 ■フートプレートから屋根部材(内張下面)までの高さ ■ 座席基準点から屋根部材(内張下面)までの高さ ■座席基準点上方76 cmの高さにおけるキャブの内幅

■戸口の幅

(田部) (上部) (紀上)

79.5 cm

63.0 cm

34.5 cm

127.0 cm 38.0 cm 120.0 cm . 26. 5 cm

199. 5 cm

フートプレートから) (キャブ上端末で) ■キャブ装着時のトラクターの全島 ■最低位ステップの高さ ■戸口の商さ

■座席基準点上方76cmの高さにおける座席基準点からキャブ後部までの水平距離 ※1. クホタGL+32(タイヤサイス:前輪8-16後輪13.6 - 24)に鞍着時。

(フェンダーを含む)

■ キャブの全幅

2 トラクターシートの銘柄型式:繋波プレス工業,N 94850

ステアリングホイールのチルトは中央位置に調節。

ν - κ: STKR41, STK41, SS41, SPHC S S 41 ■組立・装着ボルト: §45C ■装着 ブラケット:

■± 7 主要材料

罐 茂 核齊

1. 強度試験

1) 水平負荷試験は,キャブの後部左側,側部右側に対して実施。

■基準 (算 量: 1400 %■所要吸収エネルギー: 後部負荷

2. 25 kJ { 230 kgf·m } 側部負荷 3.06 kJ {312 kgf·m}

力: 20.59 kN { 2100 kgf } 遯

■圧

2) 試験後のキャブの永久変位

■後 部(前 方へ): 右圏 一0.5 cm 左圏 10.0 cm ■類 部(後 方へ): 右圏 2.0 cm 左鷗 一を配一8.5 cm

左側 後側 15.0 cm 部(下 方 へ): 植部 右鰒 -1.0 cm 3.0 cm 部(左側方へ): 前側 ■■

左側 0.5 cm 後部

2.0 cm

3)側部負荷試験時のキャブの最大変位と残留変位との差: 10.5 cm

抑 豐 . 2

82 dBA [2 # 4 GL-25] ■ 83 d B A (クボタ G L — 32]

※ 7.5 km/hに近い速度段における無負荷走行時のキャプ内醫者,運転車の耳もと

먑

強度試験はコード』によって実施した。



農用トラクター(乗用型)用安全キャブ

及び安全フレーム検査成績表



A CHIEF

型式名: クボタ

類:安全キャプ

所:大阪府大阪市浪速区敷津東1丁目 依頼者名:株式会社 クポタ 2番47号

製造者名:依頼者に同じ 厒

装着可能トラクタ

クボク GL-26

クポク GL-33

2. 主要賭元

■

1. 型式名

1. 強度試験

核質成績

II

■ ± 7 \ \nu - \text{\Lambda}: STKR 41, STK 41, SS 41, SPHC

4. 主要材料

■装着ブラケット: SS 41 ■組立・装着ポルト: S 45C

1)水平負荷試験は,キャブの後部左側,側部右側に対して実施。

■所要吸収エネルギー: 後部負荷 2.35 kJ{240 kgf·m} 量: 1460 kg 事基 準 簡

剛部負荷 3.14 kJ{320 kgf·m} 力: 21.48 kN{2190 kgf} 瓤

3.0 cm ■後部(前方へ):右側■前部(後方へ):右側 2) 試験後のキャブの永久変位

7.5 cm

-8.5 cm 19.0 cm 左 佐 倒 4.5 cm 後側 右側 0.5 cm 1.5 cm 部(左側方へ): 前側 ■上 部 (下 方 へ) 重

0.5 cm

3.0 cm 後部 右側 1.0 cm

3) 側部負荷試験時のキャブの最大変位と残留変位との差:12.5 cm

땹

2. 騷

※7.5km/h に近い速度段で、けん引負荷をかけた時のキャブ内騒音、運転者耳もと 84 dBA [クボタ GL-26] ■85 dBA (クボタ GL-33)

- IV 付

強度試験はコードIIによって実施した。

1645 19.1{26}/2600

kW{PS}/rpm: 24.3{33}/2700

■軸 ■機関出力/回転数

■質量(キャブ付き)

- 11 構造の概要

クボク GL-26

: クポタ GL-33

: 4輪駆動

kg: 1455 mm: 1750

1. 構造及び装着法

を介して、クラッチハウジング部及びプレーキハウジング部、後車軸ケース部にポルトで装着。 供試キャブは、鋼管及び鋼板を主材とした溶接による一体構造であり、防振ゴム・取付金具 ウインドスクリーン, ドア (両側), 後窓, 側窓を装備。

2. 主な装備

暖冷房装置, 電動ワイパー (前), シートベルト (2点式)

主要寸法 ※ 3.

65.0 cm 103.0 cm 143.5 cm 63.0 cm ■ステアリングホイールの中心高さにおける座席基準点上方のキャブの内幅 ■フートプレートから屋根部材 (内張下面) までの高さ ■座席基準点から屋根部材(内張下面)までの高さ ■座席基準点上方76cmの高さにおけるキャブの内幅 ■戸口の幅

(フートプレートから) ■最低位ステップの高さ ■戸口の高さ

(日時)

33.5 cm 137.0 cm

38.5 cm 223.0 cm 120.0 ст 29.0 cm

80.5 cm

(フェンダーを含む) (キャプ上揺まで) ■キャブ装着時のトラクターの全高 ■キャブの全幅

■座席基準点上方76cmの高さにおける座席基準点からキャブ後部までの水平距離 ※1. クポタGL-33 (タイヤサイズ:前輪8-16 後輪13.6-24) に装着時。

2. トラクターシートの銘柄型式:難波プレス工業, N94850

3. ステアリングホイールのチルトは中央位置に調節。

補修用部品の供給年限について

この製品の補修用部品の供給年限(期間)は、製造打ち切り後12年といたします。

ただし、供給年限内であっても、特殊部品につきましては、納期等についてご相談させていただく場合もあります。

補修用部品の供給は、原則的には、上記の供給年限で終了いたしますが、 供給年限経過後であっても、部品供給のご要請があった場合には、納期及 び価格についてご相談させていただきます。

純正部品を使いましょう

補修用部品は、安心してご使用いただける純正部品をお買い求めください。 市販類似品をお使いになりますと、機械の不調や、機械の寿命を短くする 原因になります。

純正アタッチメントを使いましょう

純正アタッチメントは、一番よくマッチするように研究され、徹底した品質管理のもとで生産・出荷していますので、安心して使っていただけます。 市販類似品をお使いになりますと、作業能率の低下や機械の寿命を短くする原因になります。

株式会社クボタ

本	社:大阪市浪速区敷津東1丁目2番47号	〒556	電(06)	648-2111		
東京本	社:東京都中央区日本橋室町3丁目1番3号	〒103		3245-3111		
北海道支	社:札幌市中央区北3条西3丁目1番地44(札幌富士ビル)	7 060	電(03) 電(011)	214-3111		
東北支	社:仙台市青葉区本町2丁目15番11号	∓980	電(022)	267-9000		
中部支	社:名古屋市中村区名駅3丁目22番8号(大東海ビル)	〒450	電(052)	564-5111		
九州支	社:福岡市博多区博多駅前3丁目2番8号(住友生命博多ビル)	∓812		473-2401		
札幌支	店:札幌市西区西町北16丁目1番1号	∓ 063	電(011)	662-2121		
仙台支	店:名取市田高字原182番地の1	〒981-12	電(022)	384-5151		
東京支	店:浦和市西堀5丁目2番36号	₹338	電(048)	862-1121		
大阪 支	店:大阪市浪速区敷津東1丁目2番47号	〒556	電(06)	648-2111		
岡 山 支	店:岡山市宍甘275番地	〒 703	電(0862)	79-4511		
福岡支	店:福岡市東区和白丘2丁目2番76号	〒811-02	電(092)	606-3161		
堺 製 造	所:堺市石津北町64番地	〒590	電(0722)	41-1121		
宇都宮工	場:宇都宮市平出工業団地22番地 2	〒321	電(0286)	61-1111		
筑 波 工	場:茨城県筑波郡谷和原村字坂野新田10番地	〒300-22	電(029752	5112		
枚 方 製 造	所:枚方市中宮大池1丁目1番1号	− 573	電(0720)	40-1121		
	- : 堺市築港新町 3 丁 8 番	〒 592	電(0722)	45-8601		
宇都宮部品センタ	一:宇都宮市平出工業団地38-16	₹321	電(0286)	63-6336		
	-:茨城県筑波郡谷和原村字坂野新田10番地	〒300-22	電(029752) 2293		
枚方部品センタ	- : 枚方市中宮大池1丁目1番1号	〒 573	電(0720)。	40-1797		
北海道部品センタ	一:北海道札幌郡広島町字大曲186-37	〒061-12	電(011)	376-2335		
株式会社クボタアグリ東北						
秋 田事弟	美所:秋田市寺内字大小路207-54	₹011	電(0188)	45-1601		
仙 台事業	美所:宮城県名取市田高字原182-1	〒981-12	電(022)	384-5151		
株式会社クボタアグリ東京	₹		,			
	美所:浦和市西堀 5 - 2 -36	₹338	電(048)	862-1121		
新る潟事業	美所:新潟市上所上 1 -14-15	〒950	電(025)	285-1261		
株式会社クボタアグリ大阪						
	美所:石川県松任市下柏野町956-1	〒924	電(0762)	75-1121		
	美所:愛知県一宮市観音町1-1	〒491	電(0586)	24-5111		
大 阪事業	養所:大阪市浪速区敷津東1-2-47	〒556	電(06)	648-2111		
株式会社クボタアグリ中国	98		T (2272)			
	所:米子市米原7丁目1番1号	〒683	電(0859)	33-5011		
	美所:岡山市宍甘275	〒 703	電(0862)	79-4511		
	《新·香川県綾歌郡国分寺町国分字向647-3	〒769-01	電(0878)	74-5091		
株式会社クボタアグリカ州	N	-011 00	e± (000)	COC 21C1		
	横所:福岡市東区和白丘 2 - 2 - 76	〒811-02	電(092)	606-3161		
熊 本事第	ἔ所:熊本県下益城郡富合町大字廻江846-1	₹861-41	電(096)	357-6181		